

KANTENTASTER, ELEKTRONISCH

EDGE FINDER, ELECTRONIC



208.091



208.093



ø 10

* 208.092 ist Auslaufmodell!

* 208.092 is sell out item!

- zum genauen und mühelosen Ausrichten von Werkstück-Bezugsflächen, Kanten oder Bohrungsmittelpunkten
- Tastkugel gehärtet, $\varnothing = 10\text{ mm}$
- mit LED-Leuchtanzeige oder LED-Leuchtanzeige und Signalton
- mit Batterie

- *for adjusting basic surface, edges or the center of hole*
- *front tip hardened, $\varnothing = 10\text{ mm}$*
- *with LED lamp or LED lamp and beep sound*
- *incl. battery*

Art.-Nr. <i>Item no.</i>	Länge <i>Length mm</i>	Aufnahme- \varnothing <i>Shank mm</i>	Batterie <i>Battery</i>
208.091	103	20	mit LED-Leuchte / <i>with LED lamp</i> LR 44, 1,5 V
*208.092	160	20	mit LED-Leuchte / <i>with LED lamp</i> 23 A, 12 V
208.093	160	20	mit LED Leuchte und Signalton / <i>with LED and beep</i> 23 A, 12 V